

RZT - 250002 - KIT DE LUNAS MANUAL SWK202

Desmontaje de lunas utillaje

Conjunto completo con rollo de alambre cuadrado, aguja y juego de mangos.

Los kits básicos de extracción de cables incluyen todo lo necesario para quitar los parabrisas:

Alambre para cortar el uretano.

Manijas para sujetar el alambre.

Arrancador de alambre para empujar el alambre a través del uretano.

Alambre para cortar el uretano.

Manijas para sujetar el alambre.

Arrancador de alambre para empujar el alambre a través del uretano.

Está fabricado en EE.UU.



SQUIRE™

AUTO GLASS CUT-OUT WIRE



SQUARE
WIRE STYLE



SSW508

LENGTH
72 FEET
22 METERS

 **Equalizer.**

ROUND ROCK • TEXAS • USA
WWW.EQUALIZER.COM